

## 積載物と積載物の制限について

**△注意** 本製品は荷物用の積載キャリアです。 [ スキー板・ストック、スノーボード、サーフボード、自転車、コンテナ、右記のものは、積載しないでください。 [ ウインドサーフボード・ポール・ブーム、ボート、カヌー、カヤック等 ]

**△注意** 最大積載重量は60kgまでですから、過積載しないでください。車種によっては、60kg未満でも屋根や雨ドイが変形する場合がありますので、強度に応じて荷物を積載してください。

**△注意** 下記の大きさを超える荷物は積載しないでください。又積載物がキャリアからはみ出す場合は、はみ出し量は前後均等にはみ出すようにしてください。


■積載物の大きさの制限 (単位=mm)

長さ×幅×高さ	3650×880×600
---------	--------------



## 積載方法について

**△注意** キャリアの脚部や横枠の上に荷物を積載しないでください。→積載物が確実に固定できないため、脱落事故を起こします。



**△注意** 積載物の重量は、偏らないよう均等にし、ゆっくりと積載してください。→偏った積載は、キャリアや屋根に負担がかかり、キャリア・屋根等が変形することがあります。

## 脱落事故防止のために

### 〈走行前〉

**△注意** 走行前には、積載物が確実に固定されていることを確かめてください。→積載物がガタツキ、脱落事故を起こします。

**△注意** 走行前には、必ず各締め付け部にユルミが無いかを点検してください。→締め付け部にユルミがあると、思わぬ脱落事故を起こします。

### 〈走行中〉

**△注意** キャリア使用時は、法定速度を守り、急発進・急ハンドル・急ブレーキ等の過酷な運転は避け、悪路では徐行してください。→キャリアや積載物がズれる等、危険な状態に変化することがあります。やむを得ず、急ブレーキ等を行なった時は、速やかに停車し異常が無いことを確認した後で、走行してください。

**△注意** 高速走行や強風時は、より多くの風圧がかかるため、十分ご注意ください。

**△注意** 走行中に屋根からキャリアや積載物のガタツキ音等の異常音が聞こえた場合は、速やかに停車し、キャリア及び積載物の状態を確認してください。→“ピューピュー”という音はキャリアの風切り音ですので、異常音ではありません。

**△注意** キャリアの装着時及び荷物を積載している時は、車両の地上高が高くなるため、駐車場・高架等の高さ制限がある場所を通過する場合には十分ご注意ください。

### 〈走行後〉

**△注意** 初期ユルミが発生しますので、初回30km走行後には必ず各締め付け部を増し締めしてください。

## 保管方法・保守について

**△注意** ●本体・ネジ類の防錆処理を市販の防錆剤等にて、組立て時及び1ヵ月に一度は行なってください。

●キャリアを保管する場合は、きれいに清掃し、防錆処理を行なった上で、湿気のない場所で保管してください。

●キャリアの塗装及びコーティングにキズ等が付きましたら、その部分からサビが発生することがありますので、タッチペイント等で補修してください。

### 事故が起きた時は

製品の欠陥などにより万が一事故が発生したときは、速やかに販売店または当社までご連絡ください。

事故対応をスムーズに行なうためにも、お客様に以下のことをご用意していただく必要があります。

- (1) 事故製品の確保…事故発生時のままの状態のもの(製品をバラしたりしない)
- (2) 損害の内容…損害を受けた現物、また、損害を証明できるもの
- (3) 事故発生状況…日時、場所、事故発生状況、公共機関への届出(事故届、紛失届)(いつ・どこで・何が・どのように)

お客様の誤った組立て・取り付け・使用による事故等の責任は一切負いかねますのでご了承ください。

## ロッキールーフキャリア

STR-555SH (サンバー ハイルーフ車)

# ROCKY ROOF CARRIER 取扱い説明書

この度は、ロッキールーフキャリア「STR-555SH」をお買い求めいただきましてありがとうございます。常に安全にご使用していただくために、「取扱い説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、「取扱い説明書」はご使用ごとに必要となりますので大切に保管しておいてください。

なお、販売店にて本製品を取り付けられましたら、「取扱い説明書」を必ずお客様にお渡しください。製品(組立て・取り付け等)についてご不明な点は、お買い求めの販売店又は当社までお問い合わせください。誤った組立て、取り付け、使用による事故等の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。

## 組立て・取り付け前の注意

**△注意** 本製品はサンバーのハイルーフ車(TV系)専用キャリアです。その他の車種には絶対に取り付けしないでください。

**△注意** キャリアの組立て時は、滑り止め付軍手等を使用してください。


**△注意** キャリアの取り付け・取り外し時は、必ず2人以上で行なってください。→車の屋根の傷やへこみ、キャリアの破損の防止になります。

**△注意** キャリアの取り付け、取り外し及び荷物の積降ろしは、平坦な場所で十分なスペースを確保して行なってください。車両は、エンジンを停止し、ギアをローギアまたはパーキングポジションにしてサイドブレーキを確実にかけてください。

**△注意** 本製品の改造は絶対に行なわないでください。  
[例] ● 荷受け部の全面に板等を敷く ● 部品類の穴あけ・溶接等  
● 本製品以外の部品による、組立て及び部品交換等  
看板等の取り付けによる事故の責任は一切負いかねますので、ご了承ください。

## 構成パーツ

組立て前には、必ず構成パーツをご確認下さい。万一、欠品がある場合は、お買い求めの販売店又は当社までお問い合わせください。



NO.	部品名称	使用数	NO.	部品名称	使用数	NO.	部品名称	使用数	NO.	部品名称	使用数
①	U型サイドフレーム	4	⑪	脚ステア(センター)	2	⑳	角根ボルト M8	8	⑳	①丸ネジセット M6	4
②	コネクター	4	⑫	屋根ゴム	2	㉑	角根ボルト M6	16	㉑	②六角ボルトセット M6	2
③	パイプ(穴・有)	2	⑬	インナーランプ(前1・前2)	各2	㉒	③丸ネジ M6	8	㉒	保護シート	2
④	パイプ(穴・無)	2	⑭	インナーランプ(後)	4	㉓	平座金 M8	16	㉓	安全キャップ	2
⑤	ラバー	4	⑮	インナーフック	4	㉔	平座金 M6	18	㉔	ナイロンワッシャー	26
⑥	フレームチャンネル	4	⑯	アウターランプ(前)	4	㉕	バネ座金 M8	8	㉕	ゴムパッキン	8
⑦	フレームパイプ	1	⑰	アウターランプ(後)	4	㉖	バネ座金 M6	42	㉖	インナー保護キャップ	16
⑧	キャップ付パイプ	4	⑱	アウターパッキン	4	㉗	六角ナット M6	42			
⑨	脚ステア(前・D刻印)	4	⑲	塩ビシート(前用)	8	㉘	締付ノブ	8			
⑩	脚ステア(後・E刻印)	4	㉚	Uボルト	8	㉙	六角ボルト M6	2			

Rocky+ ロッキープラス株式会社

名古屋市守山区元郷2-107 TEL 052-778-7876 FAX 052-778-7718





http://www.rocky.ne.jp rocky@rocky.ne.jp

ROCKY

## 組立方法

### 注意

キャリアの組立時にラチェットレンチを使用する場合は締め過ぎによるボルトやナットの破損の恐れがある為締め過ぎには十分に注意して締付けてください。締め付けの目安はパネ座金の口が閉じてから90度程度回るぐらいです。



●図のように、⑪脚ステー(センター)と⑫屋根ゴムを組み付け⑪脚ステー(センター)を⑦フレームパイプに⑫六角ボルトセットM6、⑬六角ボルトM6にて仮締めし、コネクターの③パイプ(穴・有)に組付けます。

⑨脚ステー(前・D刻印)の3つ穴の下側2つに⑬インナークランプ(前1・前2)を②角根ボルトM6にて組み付け、⑩アウタークランプ(前)を仮組みします。⑬インナークランプ(前1・前2)の下端に⑭インナー保護キャップをはめ、裏側には⑮塩ビシート(前用)を貼ってください。(前側の図参照)


⑩脚ステー(後・E刻印)の4つ穴の上側2つに⑭インナークランプ(後)を②角根ボルトM6にて組み付け、⑯アウタークランプ(後)に⑰アウターパッキンをはめて仮組みします。⑭インナークランプ(後)の下端に⑭インナー保護キャップをはめます。(後側の図参照)

### 注意

締め過ぎによる②角根ボルトM6の破損の恐れがある為、締め付けには十分に気をつけてください。締め付けの目安はスパナで⑦パネ座金M6の口が閉じてから90度程度回るぐらいにしてください。

【参考締め付トルク：5.0N・m(0.5kgf・m)】

## 取付方法①




### 注意図

●上側のウェザーストリップラバーのリップ部分のみ引っ張ると、切れてしまう場合があります。




- 1.上側のウェザーストリップラバーの全体を確実につかんで図のように外します。(注意図参照)
- 2.キャビンの(A)、(B)のシートをはがし、⑮インナーフックを穴位置に合わせ、押し込みながら⑮丸ネジセットM6でしっかりと締め付け、上側のウェザーストリップラバーを元のように取付けます。

## 取付方法②




●⑫屋根ゴムがルーフに干渉する所(右図の位置を目安)に⑬保護シートを左右に貼り付けます。



●ルーフにキャリアを載せ、⑬⑭インナークランプをレインレール内側に寄せます。左右の脚ステーが左右均等になるようにして、⑳Uボルトでしっかりと締め付けます。その時、⑨⑩脚ステーの先端上部が⑥フレームチャンネルに密着するようにし、⑬⑭インナークランプがレインレールの内側にあるか確認してください。

### 注意


この作業を怠ると異常音の発生やキャリアの強度不足による破損の原因になる為必ず行ってください。



●フロント脚の⑳締め付ノブを緩め、⑯アウタークランプ(前)を引き出し、⑮インナーフックに引っ掛け、⑳締め付ノブを締め付けます。




●リア脚の⑳締め付ノブを緩め、⑰アウタークランプ(後)を引き出し、レインレールに引っ掛け、⑭インナークランプを手前に引き寄せながら⑳締め付ノブを締め付けてください。



●⑫屋根ゴムをまわしてルーフに密着させ、⑫屋根ゴムに付いているAナットを締め上げ、⑫屋根ゴムを固定します。⑬六角ボルトM6、⑭六角ボルトセットM6をしっかりと締めつけ、⑮安全キャップを⑫屋根ゴムのボルトに取り付けます。

●最後にキャリアを前後左右に揺すり、ガタツキが無いことを確認してください。ガタツキがある場合は、再度取り付け直してください。

## 雨漏りについて



本製品は車両の個体差(バラツキ)によりキャリア装着後、新車や長期保存車などを問わず、フロントドア周りから雨漏りする場合があります。原因として、ドアを閉めっ放しの状態が長く続き、下側のウェザーストリップラバーの硬化にて弾性が低下し、ドア接触面との密着力が弱くなることにより、わずかな隙間でも雨漏りする場合があります。

雨漏りの対策は下側のウェザーストリップラバーとドア接触面に「撥水の良いワックス」を塗るにより止まる場合があります。これは「撥水の良いワックス」の効果により、雨などの水をはじく働きと、ラバーを軟化させ弾性を復元して密着力を向上させます。以上の事も定期的なウェザーストリップラバーとドア接触面に「撥水の良いワックス」を塗ることをお勧めいたします。